

MANUAL PARA CONTROL REMOTO

1. P-1 FUNCION MOMENTANEA. PRESIONAR BOTON PARA SUBIR, SE ACTIVA RELAY 1.
SI SUELTAS EL BOTON SE DETIENE. OPRIMA EL BOTON PARA BAJAR Y SE ACTIVA EL RELAY 2. SI SUELTAS EL BOTON SE DETIENE.

12V+ y GND = SON OUTPUTS/SALIDAS
IN1 + GND = SUBIR
IN2 + GND = BAJAR
IN3 + GND = PARAR

3. P-3 y P-4 PRESIONAR BOTON PARA SUBIR, 1er RELAY CIERRA PARA TRABAJAR HASTA - QUE EL TIEMPO DE A TERMINE. PRESIONAR BOTON PARA BAJAR. 2do RELAY CIERRA PARA TRABAJAR HASTA QUE EL TIEMPO B TERMINE.
PRESIONAR BOTON DEL MEDIO PARA DETENER

12V+ Y GND = SON OUTPUTS/SALIDAS
IN1 + GND = SUBIR
IN2 + GND = BAJAR
IN3 + GND = PARAR

4. P-5 PRESIONAR BOTON PARA SUBIR, 1er RELAY CIERRA PARA BAJAR HASTA QUE TERMINE EL TIEMPO A, LUEGO QUE TERMINE EL TIEMPO C EL RELAY 2 COMIENZA A TRABAJAR HASTA QUE TERMINE EL TIEMPO B.
5. P-6 PRESIONAR BOTON DE SUBIR, 1er RELAY CIERRA PARA TRABAJAR HASTA QUE ALCANCE
EL LIMITE DE ABRIR Y CERRAR (IN2 + GND) PRESIONAR BOTON DE BAJAR, 2do RELAY CIERRA PARA TRABAJAR HASTA QUE ALCANCE EL LIMITE DE APERTURA Y CIERRE. (IN3 + GND).

COMO AJUSTAR FUNCIONES Y LOS TIEMPOS

1. PRESIONAR K1 EN LA PATALLA APARECERA LA FUNCION ACTUAL, PARA CAMBIAR PRESIONAR K2 Y K3
2. SI VUELVES Y PRESIONA K1 APARECERA EL TIEMPO A, LUEGO EL TIEMPO B Y POR ULTIMO TIEMPO C.
3. K4 ES PARA AÑADIR PUNTO DECIMAL AL TIEMPO.
EJEMPLO: 0.1 SEGUNDO A 99.9 SEGUNDOS
TIEMPO SIN PUNTO DECIMAL 1 SEGUNDO A 999 SEGUNDOS, TIEMPO CON PUNTO DECIMAL 1. MINUTOS A 999. MINUTOS.